

A250 AQUA PRO ПОДГОТОВКА:

1. Снимите упаковку BONECO A250 AQUA PRO.
2. Промойте A250 AQUA PRO в течение 2 минут под холодной проточной водой.
3. Привинтите A250 AQUA PRO к BONECO U350.

A250 AQUA PRO ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА BONECO:

Гранулят, содержащийся в картридже, фильтрует известь из водопроводной воды, чтобы она не попадала в воздух в помещении. Очень жесткая водопроводная вода ускоряет насыщение гранулята, так что в этом случае A250 AQUA PRO должен быть заменен быстрее.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ:

1. Окуните закрытую тест-полоску в стакан холодной водопроводной воды на 1 секунду.
2. Прочтите твердость воды через одну минуту.
3. Обратитесь к таблице, чтобы определить длительность действия A250 AQUA PRO:

Утилизируйте использованный A250 AQUA PRO с обычными бытовыми отходами.

A250 AQUA PRO не должен использоваться дольше, чем указано. Белый налет вокруг прибора является убедительным свидетельством того, что A250 AQUA PRO исчерпал свой срок службы.

Вы всегда можете приобрести новый A250 AQUA PRO у официального дилера BONECO в нашем интернет-магазине по адресу www.aventa96.ru

A250 AQUA PRO ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПРИБОРЕ



ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

